

Gebrauchsanweisung für die Tower Akustiksäule

Die **Akustiksäulen** der Marke **MuteDesign®** sind hochwertige Produkte, die nicht nur aufgrund ihrer Funktionalität, sondern auch durch ihre ästhetische Ausführung höchsten Kundenanforderungen gerecht werden.

Damit Sie möglichst lange Freude an der von Ihnen erworbenen Akustiksäule haben, machen Sie sich vor der Montage und Inbetriebnahme bitte mit folgenden Informationen und den Garantiebedingungen vertraut.

Grundsätze für den ordnungsgemäßen Betrieb:

1. Die **Tower** Akustiksäulen sind ausschließlich für den Einsatz in geschlossenen Räumen ausgelegt. Umgebungstemperatur: +15 °C bis +30 °C.
2. Die **Tower** Akustiksäule darf nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen aufgestellt werden und ist fern von Kaminen und elektrischen Heizkörpern zu installieren.
3. Das Erzeugnis ist nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit einzusetzen, da es aus saugfähigem Schaumstoff besteht (Feuchtigkeitsbereich: 40 ÷ 60%).
4. Stellen Sie die Akustiksäule nicht längere Zeit der direkten Sonneneinstrahlung aus, da dies zu einer Verfärbung der Oberfläche führen kann.
5. An der **Tower** Akustiksäule dürfen keine zusätzlichen Lasten angebracht werden, hängen Sie keine Kleiderbügel, Regale und andere Gegenstände daran auf.
6. Der Schaumstoff, aus dem die Akustiksäulen hergestellt werden, kann mit starken Oxidationsmitteln reagieren.
7. **Tower** Akustiksäulen sind empfindlich gegen mechanische Beschädigungen. Achten Sie darauf, das Erzeugnis nicht mit scharfen Werkzeugen zu beschädigen.
8. Die **Tower** Akustiksäule können mit einer hölzernen Auflageplatte ausgestattet werden. Da es sich bei Holz um ein Naturwerkstoff handelt, können geringfügige Unterschiede in Farbton oder Maserung auftreten.

Reinigung und Wartung:

1. Die freistehenden Schallabsorber lassen sich sehr unkompliziert reinigen. Sie werden dazu mit einem Staubsauger mit weichem Borstenaufsatz abgesaugt.
2. Flecken auf der Oberfläche und Verschmutzungen am Stoff können mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Schwamm entfernt werden. Hartnäckige Verschmutzungen entfernen Sie mit einem weichen Schwamm und einem milden Reinigungsmittel (z.B. Spülmittel). Führen Sie zur Sicherheit an einer nicht sichtbaren Stelle des Produkts immer einen Probeversuch aus, um sicherzustellen, dass der Stoff durch den Reiniger nicht verfärbt wird. Vermeiden Sie ein übermäßiges punktuelleres Reinigen, damit an der betreffenden Stelle keine Abriebspuren hinterlassen werden. Verwenden Sie keine starken Reiniger wie z. B. Aufheller oder Lösungsmittel, Säuren und Basen.
3. Die Stahlelemente der Akustiksäule sind pulverbeschichtet. Zum Reinigen sollten keine Lösungsmittel und andere ätzende Substanzen verwendet werden.
4. Ausstattungsteile aus Holz sind mit einem Tuch aus weichem Stoff, z. B. Baumwolle, "trocken" von Staub zu befreien. Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel oder andere ätzende Substanzen. Vor dem Überfluten mit Wasser schützen.